HITACHI Inspire the Next

取扱説明書·料理集

保証書付き(保証書は裏表紙に付いています。)

日立 IH ジャー炊飯器 家庭用

型式 RZ-GS10J (1.0Lタイプ) 型式 RZ-GS18J (1.8Lタイプ)


このたびは日立IIIIジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 この説明書では、RZ-GS10Jを例に説明をしています。 お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読 みください。

「安全上のご注意」 → P.2~3 をお読みいただき、 正しくお使いください。



極上炊き



安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。



この表示の欄は、 「死亡または重傷を負う おそれがある一内容です。

この表示の欄は、「傷害を負 うおそれがあるか、または 家屋・家財などの損害が発生 するおそれがある」内容です。

促す」内容です。

「警告や注意を してはいけない

絵表示の例



実行しなければ 「禁止」内容です。 ならない「指示」 内容です。

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- ●プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く



●改造はしない 修理技術者以外の 人は、分解したり、 修理をしない



●ぬれた手で プラグの 抜き差しは



●本体やコードを水につけたり、 水をかけたりしない

排気口

水ぬれ禁止 本体を水のあるところに置か





●コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

しない

●コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない

●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない

●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



やけどを防ぐために



高温の蒸気が出てやけどのおそれ

●蒸気口に手や顔を 近づけない 炊飯中は高温の蒸気が 出ます。 特に乳幼児の手の届く

所で使わない



炊飯中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、 持ち運びしたりしない



食材がとび出したり、湯 がふき出したり、突然ふ たが開いてやけどのおそれ

- ●ふたは前方の中央部を押して 「カチッ」と音がするまで確実 に閉める
- ●取扱説明書・料理集に記載の 炊飯以外の用途には使わない

/ 注意

こんなところで使わない



- 水のかかるところや、 火気の近く (感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や熱に弱 い敷物の上 (けが・火災の原因)
- ●吸気口・排気口をふさ ぐような敷物の上、 アルミ箔の上 (過熱・やけどの原因)
- ●壁や家具の近くまた、キッ チン用収納棚を使うときは 中に蒸気がこもらないよう にする(結露で壁や家具の 変色・変形の原因)
- ●ふたが完全に開かない場所 (ふた加熱板に触れたり、熱 いしずくがたれて、やけど の原因)

プラグの取り扱い



●使用時以外はプラグをコン セントから抜く



(絶縁劣化による感電・漏電 による火災・やけど・けがの



●プラグを抜くときや、巻き取 るときはコードを持たずに プラグを持つ

(けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



- ●お手入れは本体が冷めてから行う
- ●ふた加熱板は冷めてからはずす
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう (ふたから熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、内がま取っ 手、ふた加熱板、調圧キャップなどの高温 部に触れない



●内がま取っ手で本体を持ち運ばない ふたを閉め、本体のハンドルを持つ (けがややけどの原因)



- ●本体を持ち運ぶときはフックボタンに **触れない**(ふたが開くおそれ)
- ●炊飯中はハンドルを立てない (ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)

事故をさけるために

●本体内側に金属性の小物や アルミ箔などが入ったまま 使わない(過熱・火災の原因)





●心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、 本製品の使用にあたって、医師とよくご相 談ください

(本製品の動作がペースメーカーに影響を与 えることがあるため)



●磁気に弱いものを近づけない (キャッシュカード・自動改札用定期券など 磁気の記憶が消えるおそれ)

お願い

故障や誤動作を防ぐために

- ●空炊きはしない(過熱の原因)
- ●異物がついた まま使わない 特に右図の部分 はきれいにする (故障やうまく 炊けない原因)



●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の

近くで使わない(雑音や画面のちらつきの原因)





- センサー 取っ手部 があたる
- したり、電磁調理器などに使用しない (内がま取っ手が変形したり、フッ素被膜が 剥がれる原因) ●ふきん・タオルなどで、ふた

●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱

を覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)




●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、 お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください


各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓

→ P.○○ の数字は主な説明のあるページです。





■ 付属品



■ 操作部

保温ボタン



■ 表示窓

お米表示

選択したお米の種類を表示 します。

予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」の文字 点灯で選択した予約を表 示します。



ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

炊き上がるまでの時間や保温経過 時間、現在時刻、予約時刻、浸し時 間などを表示します。

時刻・時間表示

プラグ

お米ボタン


炊きかた表示

 の点灯で、選択した炊きかたを 表示します。

現在時刻の合わせかた

- ●時計はプラグを抜いても動作、表示 します。
- ●室温により、1ヶ月に約2分程ずれる ことがあります。 ずれているときは、以下の手順で現

在時刻に合わせてください。



(#s#) 保温 O保温 19:27 (EZ) ふつう 植上 快速 炊込み おかゆ 予約 2 (3)

例) 現在20:30で、表示が19:27のとき(お米の種類・炊きかたの表示は一例です。)

プラグを差し込む

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

時または分を 約1秒間押す

ピッと鳴って時刻表示が点滅します。 がり 極上 快速 炒み むかゆ

●炊飯中、保温中、予約中、再加熱中 は時刻合わせができません。

ります。

合わせてください。

(時) および 分 を押し、 時刻を合わせる

時刻を合わせた後、

を押す

(時)は1時間単位で、分は1分単位 で進みます。



合わせます。合わせます。

時刻表示の点滅が点灯に変わり、 時刻合わせ完了。

20:30 ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ 3秒間押し続けると、時刻が12:00 (昼の12時)になります。

時刻合わせの途中に「保温」ボタンを

●ボタンを押し続けると、早送りにな

●時計は24時間表示です。夜中の12

時は0:00に、昼の12時は12:00に

●時刻を合わせた後、「切」ボタンを押さ ないと、60秒後に自動的に時刻合わ せを終了します。

メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯開始と炊き上がりをメロディーでお知らせします。
- ●次の方法でメロディー(標準)とメロディー(低音)およびブザーを切り替えられます。(工場出荷時はメロディー(標準)です。)

保温を押す

「保温」ランプが点灯します。 分保温 点灯

予約を5秒間 押し続ける

→ メロディー(標準) メロディー(低音) ブザー

●好みの音が鳴るまで繰り返す。 鳴った音に切り替え完了

「保温」ランプが消灯します。 消灯

切りを押す

標準水量 ※

280g

480g

660g

870g

1,080g

_

1,260g

1.0Lタイプ 1.8Lタイプ

150g

270g

460g

650g

840g

1,020g

1,120g

炊飯の準備(おいしく炊くポイントとお願い)

すりきり1杯

付属の計量カップで お米を計る







●お米は、付属の計量カップで正しく計って ください。

白米と無洗米で計量カップを使い分けます。 市販の計量米びつは、付属の計量カップの 量と異なる場合があります。

白米用計量カップ

すりきり1杯:約180mL(約1合)

無洗米用計量カップ(グリーン) すりきり1杯:約170mL(約1合)

- お米を研ぐ
 - ●無洗米は底からかき混ぜ、お米と 水をなじませてください。にごる 場合はすすいでください。 にごりは、うまく炊けない原因に なることがあります。




①たっぷりの水 でサッとかき 混ぜ、水を素 早く捨てる。



- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカの臭いが付かないよう最初 の水は素早く捨てます。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまでよくすすぎましょう。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)

お願い ●泡立て器などを使わないでください。(フッ素被膜がはがれる原因)

炊きかたに合った 水位目盛で水加減 をする




ない





- お願い●お米は平らにならし、水平なところで水加減してください。
 - ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
 - ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、ベタ ついたりする場合があります。
 - ●新米を炊くときは、「硬」の水位目盛を目安に水加減を少なめ にしてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き 上げます。

内がまを本体にセット する





- お願い●内がまのまわり、底の水気や異物をふき取ってください。
 - ●内がま取っ手の位置を確実に合わせてください。

- ふたを閉める
- プラグを差し込む



●プラグを差し込むと、 現在選択されている 炊きかたの設定と現在 時刻を表示します。



お願い
●プラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花がでる場合が ありますが、インバーター回路に充電するためで故障ではあり ません。

お願い

調圧キャップを必ずつけてください。 (ふきこぼれや、蒸気によるやけどのおそ れがあります。)

標準水量

お米の量

カップ数

0.5カップ

1カップ

2カップ

3カップ

4カップ

5カップ

5.5カップ

6カップ

フカップ

8カップ

9カップ

10カップ

白米(無洗米)

の質量

75g

150g

300g

450g

600g

750g

825g

900g

1,050g

1,200g

1,350g

1,500g



●ふたは「カチッ」と音がするまで ゆっくり確実に閉めてください。 (ふた加熱板をつけないとふたが閉まり ません。)




準備を終えたら、ごはんの炊きかたを選ぶ

- ●すぐに炊く場合
- ●予約して炊く場合 → P.8、9 → P.10
- ●浸してから炊く場合 → P.11

ごはんの炊きかた

ごはんを炊く

白米/無洗米/発芽玄米/ 「ふつう」「極上」「快速」「炊込み」「おかゆ」





炊きかたを確認する 水量の多い「おかゆ」を他の炊きかた で間違えて炊くと多量にふきこぼ れて危険です。

●お米の種類によって選択できる炊きかたが異なります。「→右表

●白米は白米用計量カップ、無洗米は無洗米用計量カップ(グリーン)でお米を計ってください。




お米を押し、 炊飯するお米の 種類を選択する 「お米」ボタンを押すごとに 「白米」→「無洗米」→「発 芽玄米」→「玄米」→(「白米」 に戻る)の順に点滅が切り 替わります。点滅が選択し ているお米の種類です。



希望の炊きかた に一を合わせる

「メニュー」ボタンを押すごとに 「ふつう」→「種上」→「快速」 →「炊込み」→「おかゆ」→ (「ふつう」に戻る)の順に切り替 わります。



点灯

●前回選択した炊きかた を炊飯器が記憶してい ます。 ただし、「白米」「無洗米」

の「快速」「炊込み」「おか ゆ」は記憶せず「ふつう」 に戻ります。






「炊飯(再加熱)」ランプが点灯し、 メロディー(ブザー)が鳴っ て炊飯が始まります。



表示が約3秒回転します。

炊き上がるまでの時間に 変わります。



TO

ふつう 種上 快速 欠込み おかゆ

○保温

白米


●「白米」「無洗米」の「ふつ う」「極上」「快速」以外の 炊きかたのときは現在 時刻を表示し、炊き上 がるまでの時間表示は、 炊き上がる数分前から 表示します。

炊き上がるとメロディー (ブザー)が鳴り保温にな ります。

炊き上がっ たらごはん をほぐす

「保温」ランプが点灯します。

保温の経過時間を0時間~ 24時間まで1時間単位で表 示します。(25時間後に現 在時刻表示になります。)



点灯

●おいしく保温する ポイント [→ P.12]

保温を止めるときは、

を押し、 プラグを抜く

女米/麦ごはん/もち米


			お米とにする	選択	のした	でた		
炊く お米 の 種類	選択	項目	メニュー 選択の目安	炊飯で 1.0L タイプ	きる量 1.8L タイプ	使用す る水位 目盛	炊飯 時間 の目安	ご注意
白米無洗米	おすすめ	ふつう	あまり時間をかけずに炊く、ふつ うの炊きかたです。	0.5~5.5 カップ	1~10 カップ	白米 (無洗米)	40~70 分	「硬」の水位目盛を目に水加減してくださ水分の多い新米を、タつきを抑えて炊きげます。 ●5分がゆを炊くときお米の量を約半分にしてください。
		7	しっかり浸して、じっくり蒸らし、 ごはんの甘み·ねばりを引き出す おすすめの炊きかたです。	0.5~5.5 カップ	1~10 カップ		55~80 分	
		快 速	ふつうより短時間で炊きます。こ のため、ごはんが少し硬めになった り、食味が落ちることがあります。	1~5.5 カップ			27~50 分	
		炊込み	具を入れて炊込みごはんを炊くと きに選択します。	1~4 カップ	2~7 カップ		40~65 分	
		おかゆ	おかゆを炊くときに選択します。	0.5~1.5 カップ	1.0~2.5 カップ	おかゆ	60~80 分	カップ、1.8Lタイプで3 カップ)がおすすめて
発芽玄米	発芽玄米	ふつう	発芽玄米を炊くときに選択します。	1~4 カップ	2~7 カップ	白米 (無洗米)	40~65 分	●発芽玄米は発芽玄米に対して白米2の割で混ぜてください。 発芽玄米のみまたは発芽玄米の割合を 発芽玄米の割合を やすときは、「玄米」
		炊込み	発芽玄米に具を入れて炊込みごは んを炊くときに選択します。					
		おかゆ	発芽玄米でおかゆを炊くときに 選択します。	0.5~1.5 カップ	0.5~1.5 カップ	おかゆ	90~110 分	水位線で水加減し、 米ボタンは「玄米」
玄米 分づき米)	玄 米	ふつう	玄米(分づき米)を炊くときに選択します。	1~4 カップ	2~7 カップ	玄米 (分づき米は) 分づき米	80~110 分	選択してください。 ●5分がゆを炊くときしお米の量を約半分にしてください。 ●5分がゆを炊くときしお米の量を約半分にしてください。
		炊込み	玄米に具を入れて炊込みごはんを 炊くときに選択します。			玄 米	80~110 分	
		おかゆ	玄米でおかゆを炊くときに選択します。	0.5~1 カップ	0.5~1.5 カップ	玄米がゆ	100~120 分	
麦ごはん	白 米	炊込み	麦ごはんを炊くときに選択します。	1~4 カップ	2~7 カップ	分づき米 45~7	45~75	●もち米だけでは炊けせん。もち米2に対て白米1の割合で混てください。
もち米 (おこわ)	白米	炊込み	もち米(おこわ)を炊くときに選択 します。			おこわ	分	

※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃·水加減は白米(無洗米)の場合は「ふつう」、それ以外のお米はそれぞれ の水位目盛での目安です。

※炊飯時間は、電圧·室温·水加減·お米や雑穀の種類などにより変わります。

- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間表示が出ない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがありますが、異常ではありません。つゆが気になるときは「極上」の炊きかた をお試しください。
- ●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。 これはIH加熱により内がま自体が発熱し、ごはんをつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。

浸し炊飯をする(お米を浸してから炊くとき)



予 約

- ●予約時刻は「予約11と「予約21の2通 りセットできます。 工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約 2」に18:00がセットされています。
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- ●現在時刻に近接した炊き上がり時刻 を設定した場合は、すぐに炊飯が始 まります。

お願い

- ●「炊込み」は予約炊飯をしないでくだ (沈殿してうまく炊けません。)
- ●予約は12時間以内を目安にしてく ださい。

例)「予約1」で炊き上がり時刻を7:30に予約する場合

- 現在時刻が合っていることを 確認してから
 - 予約を押して 「予約1|を選ぶ

「予約」ボタンを押す毎に 「予約1 |→「予約2]→

「30」(浸し時間)→

(「予約1」に戻る)の設定ができます。 「炊飯(再加熱) ランプが点滅し、予約 時刻を表示します。



5:00

ふつう 極上 快速 炊込み おかは

時および分を 押して、炊き上がり 時刻を設定する

《時』は1時間単位で、

分)は10分単位で進みます。



ふつう 極上 快速 炊込み おかは



予約炊飯を設定する

ブザーが鳴ってセット完了

「予約」ランプが点灯して、「炊飯(再 加熱)」ランプが消灯します。







ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

※予約炊飯の場合、炊き上がるまで、設 定した炊き上がり時刻を表示します。

●お米の種類と炊きかたの設定

→ P.8、9


●ボタンを押し続けると、早送りに なります。

●炊き上がり時刻の設定の途中に「保 温」ボタンを3秒間押し続けると、 炊き上がり時刻が工場出荷時の状態 /「予約1」のときは、「予約1」が 6:00 【「予約2」のときは、「予約2」が18:00/ に戻ります。

設定する時刻によっては、一度工場 出荷時の状態に戻すと便利です。 例) 「予約1」を7:30から6:30に設定 し直すとき

●ブザー音の鳴りかた 「予約11 ピーピー 「予約2」 ピーピピピピ

- ●予約の取り消しは「切」ボタン を押 してください。
- 「予約2」 にセットするときも、同じ 要領で行います。
- 「予約1」 「予約2」 にセットした時刻 は、変更しない限り、記憶しています。
- ●次回からは「予約」ボタンで「予約1」 か「予約2」を選び「炊飯」ボタンを 押すだけで設定できます。



- ●浸し中の温度を制御し、お米に水 を十分吸わせてから炊き始めます。
 - ●浸す時間の目安は夏場30分程度、 冬場60分程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組合わせはできません。

お願い

●具や調味料の入るものは浸し炊飯 をしないでください。 (沈殿してうまく炊けません。)

例) 60分浸してから炊く場合

予約を押して 浸し時間を表示 させる

> /浸し時間(分)が\ \表示されます。

「予約」ボタンを押すごとに 「予約1 |→「予約2 |→ 「30」(浸し時間)→

(「予約1」に戻る)の設定ができます。 「炊飯」ランプが点滅し、浸し時間を表 示します。 点滅

●お米の種類と炊きかたの設定 → P.8、9

●浸し時間は前回セットした時間を 記憶しています。

●ボタンを押し続けると、早送りに

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

浸心時間(分)

押すごとに以下の順で、10分単位で 分を押し、希望の 時間が変わります。 浸し時間を選択する

[30]→[40]→[50]→[60]→ 「10」→「20」→(「30」に戻る)の 順に表示が変わります。

> 白米 50

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

●ブザー音の鳴りかた ピーピーピピピ

なります。

を押し、 浸し炊飯を設定する ブザーが鳴ってセット完了

「予約」ランプが点灯して、「炊飯(再 加熱)」ランプが消灯します。



分単位で表示します。



50

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

●浸しの時間が完了すると炊飯が始 まります。

●浸し炊飯の取り消しは「切」ボタン

を押してください。 ※浸し中は炊き始めまでの時間を

ごはんの炊きかた